

RDHB

Rökdetektor



MONTAGE

Består av en sockel och en detektordel, vilken är försedd med en bajonettfatning. Sockeln monteras i taket och detektorde- len därefter i sockeln.

UNDERHÅLL

När rökdetektorn blir nedsmutsad, blir den mer känslig och kan ge upphov till servicelarm. Detta kan fördröjas i åtskilliga år genom enkel rengöring med dammsugare 1 gång/år. Då servicelarm erhålles byts detektorhuvud mot nytt.

FUNKTIONSTEST

Efter avslutad installation bör man alltid testa att detektorn ger larm. Testet kan t ex utföras med rökdetektor spray.

Funktionstest bör göras på alla rökdetektorer i slingan. Använd ej kylspray eller starkt korrosiv rök då detta kan skada rökdetektorn.

KOPPLINGSSCHEMA - SERIEKOPPLADE RÖKDETEKTORER

