

# REEV

## Tryckavlastningsspjäll

HAGAB®



### MONTAGE

Spjällen monteras i enlighet med respektive monteringsanvisning.

### DETEKTERING

Tryckavlastningsspjäll REEV ingår som en komponent i ett säkerhets- och brandgasevakueringssystem för att garantera säkra utrymningsvägar t.ex Hagabs RESQUE. Spjället är normalt stängt men öppnas när säkerhetssystemet aktiveras, oftast vid detektering av brandgas eller aktiverat av räddningstjänsten.

För att garantera funktion över tid bör regelbunden funktionsprovning genomföras. Denna funktionskontroll bör ske av ett automatiskt övervaknings- och kontrollsystem.

Även en manuell kontroll bör genomföras årligen.

Periodisk tillsyn 1 gång per år.

### INVÄNDIG KONTROLL , VIA INSPEKTIONSLUCKA ELLER RENSLUCKA I ANSLUTANDE KANAL

- Kontrollera genom att utlösa rökdetektor att spjället öppnar.
- Kontrollera att spjällbladet stänger och öppnar obehindrat genom att göra ställdonet spänningslöst.
- Kontroll av rengöringsbehov görs i samband med funktionskontroll av ventilationssystemet.
- För att öppna spjället när det är spänningslöst ska insexnyckeln som följer med ställdonet användas. Man får inte använda skruvdragare.

### UTVÄNDIG KONTROLL

- Kontrollera att spjällets chassi ej utsatts för mekanisk åverkan.
- Kontrollera att tätning i byggnadsdel ej utsatts för åverkan.
- Kontrollera infästning av ställdon vid axel och chassi. Rensning /rengöring
- Vid invändig rensning/rengöring av spjället ska skonsam rensningsmetod väljas, exempelvis nylonviska och/eller tryckluft.

### RESERVEDELSFÖRTECKNING

Se märkskylt på ställdonet.