

# Lathund

## Val av tillbehör till Dectus Control

### 1. BRAND-/BRANDGASSPJÄLL

Ta antal Intact-spjäll du behöver, 1-4 stycken.  
Finns i dimensionerna 100 - 630 mm: INT201012D ovs.



Intact-D och Dectus Control

### 2. STYRNING

Ta en styrenhet Dectus Control: K421.

### 3. TILLBEHÖR

För 1 spjäll behövs en spjällbegränsare Dectus X: K436.

För 2 spjäll behövs inget tillbehör.

För 3 spjäll behövs en styrexpander Dectus Y: K423.

För 4 spjäll behövs två styrexpanders Dectus Y: K423 x2.



Dectus X



Dectus Y

### 4. KABLAGE TILL BRANDSPJÄLL

Alla spjällen har en kabel på 5 meter påmonterad från fabrik.  
Välj förlängning vid behov. Dectus cable protect finns i längderna:

2 meter: K426, 5 meter: K427 och 15 meter: K428.



Dectus cable protect

### 5. RÖKDECKARE

Välj antal rökdeckare, samma antal monteringsbeslag och möjligt venturirör. Rökdeckare Globex SD: K424, monteringsbeslag: UG-MB och venturirör VRHA 0,6 meter: VR06 eller 1,5 meter: VR15.



Globex SD

### 6. KABLAGE TILL RÖKDECKARE

Välj kablage mellan Dectus Control och rökdetektor samt mellan två eller fler seriekopplade rökdetektorer. 1 kabel per rökdetektor, max 5 per Dectus-system. Dectus cable control finns i längderna:

5 meter: K429, 10 meter: K430 och 20 meter: K431.



Dectus cable control

### 7. ANSLUTNINGSPLINT VID BEHOV

Om brandspjällen ska aktiveras av centralt brandlarm, eller signaler ska plocka ut för summarlarm och/eller funktion s.k. fläktföregling, välj en anslutningsplint Dectus Connect: K422.



Dectus connect

Läs mer om varje produkt på [hagab.com](http://hagab.com).